

TIMEX

W02X

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, aby zrozumieć, jak należy obsługiwać swój zegarek Timex®. Twój model może nie posiadać wszystkich funkcji opisanych w tym podręczniku.

FUNKCJE I PODSTAWOWA OBSŁUGA

1. Data w formacie MM-DD (miesiąc/dzień)
2. Codzienny budzik i Sygnał godzinowy
3. Dual Time (Druga strefa czasowa)
4. 24-godzinny licznik czasu
5. 24-godzinny stoper z funkcją międzyczasu
6. Nocne podświetlenie INDIGLO®



Funkcje przycisków pokazano wraz z funkcjami ustawień w nawiasach

CZAS

Aby ustawić czas i datę:

1. W trybie Czasu dnia (Time of Day) naciśnij **SET**. Sekundy będą migać.
2. Naciśnij **ST/STP**, aby wyzerować Sekundy, dodając jedną minutę, jeśli ilość sekund wynosi „30” lub więcej.
3. Naciśnij **MODE**, aby ustawić Godzinę, sygnalizowaną miganiem. Naciśnij **ST/STP**, aby zwiększyć wartość ustawienia Godziny. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość.
4. Naciśnij przycisk **INDIGLO**, aby przełączyć wyświetlanie godzin pomiędzy formatem 12-godzinny i 24-godzinny.

Uwaga: Czas 12-godzinny nie ma oznaczenia rano oraz oznaczenia „PM” po południu. Czas 24-godzinny jest wskazywany na wyświetlaczu czasu poprzez oznaczenie „24H”.

Uwaga: Przełączanie między czasem 12- a 24-godzinny może być wykonane przez

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA

naciśnięcie **INDIGLO** w dowolnym momencie podczas Ustawiania czasu (Time Set).

5. Naciśnij **MODE**, aby ustawić Minuty, sygnalizowane miganiem. Naciśnij **ST/STP**, aby zwiększyć wartość ustawienia Minut. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość.
6. Naciśnij **MODE**, aby ustawić ostatnie dwie cyfry Roku, sygnalizowane miganiem. Naciśnij **ST/STP**, aby zwiększyć wartość ustawienia Roku. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość.
7. Naciśnij **MODE**, aby ustawić numer Miesiąca, sygnalizowany miganiem. Naciśnij **ST/STP**, aby zwiększyć wartość ustawienia Miesiąca. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość.
8. Naciśnij **MODE**, aby ustawić Dzień, sygnalizowany miganiem. Naciśnij **ST/STP**, aby zwiększyć wartość ustawienia Dnia. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość.
9. Naciśnij **SET**, aby wyjść z trybu Ustawienia czasu (Time Set).

Uwaga: Na podstawie wprowadzonych danych dotyczących Roku, Miesiąca i Dnia, zegarek wyświetli odpowiedni Dzień Tygodnia.

BUDZIK

Aby włączyć/wyłączyć lub ustawić Codzienny budzik lub aby włączyć/wyłączyć Sygnał godzinowy:

1. Naciskaj **MODE** do momentu pojawienia się komunikatu „AL”.
2. Naciśnij kilkakrotnie **INDIGLO**, aby włączyć/wyłączyć Budzik lub Sygnał godzinowy albo obie te funkcje.
3. Aby ustawić Budzik, naciśnij **SET**. Cyfra Godziny będzie migać, a komunikat Alarm ON podświetli się.
4. Naciśnij **ST/STP**, aby zwiększyć wartość ustawienia Godzin. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość.

Uwaga: Godziny będą przedstawione w tym samym formacie, co ustawienie czasu (w formacie czasu 12- lub 24-godzinnego).

5. Naciśnij **MODE**, aby ustawić Minuty, syg-

Materiał jest własnością Timex Group Polska i przeznaczony jest do dystrybucji w autoryzowanych punktach sprzedaży. Nieprawidłowe wykorzystanie lub powołanie jest zabronione. Wszystkie zegarki Timex (poza produktami Hi-Tech) sprzedawane w autoryzowanych punktach posiadają 3-letnią gwarancję producenta. Timex Group Polska nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe i prawne produktów zakupionych poza autoryzowanymi punktami, w szczególności na aukcjach internetowych, nie posiadających polskiej karty gwarancyjnej.

nalizowane miganiem. Naciśnij **ST/STP**, aby zwiększyć wartość ustawienia Minut. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość.

Uwaga: W razie potrzeby możesz ustawić Miesiąc i/lub Dzień, kiedy budzik ma być uruchomiony. Pozwala to na ustawienie alarmu budzika każdego dnia miesiąca, tego samego dnia każdego miesiąca lub w określonym dniu.

- Naciśnij **MODE**, aby ustawić Miesiąc, sygnalizowany miganiem. Naciśnij **ST/STP**, aby zwiększyć wartość ustawienia Miesiąca. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość.
- Naciśnij **MODE**, aby ustawić Dzień, sygnalizowany miganiem. Naciśnij **ST/STP**, aby zwiększyć wartość ustawienia Dnia. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość.
- Naciśnij **SET**, aby wyjść z trybu Ustawienia budzika (Alarm Set).
- Gdy uruchomi się sygnał Budzika, naciśnij DOWOLNY przycisk, aby go wyciszyć, albo nastąpi jego automatyczne wyciszenie po około 10 sekundach.

DUAL TIME (DRUGA STREFA CZASOWA)

Aby ustawić czas dla drugiej strefy czasowej

- Naciskaj **MODE** do momentu pojawienia się komunikatu „DT”.
- Naciśnij **SET**. Cyfra Godziny będzie migać. Naciśnij **ST/STP**, aby zwiększyć wartość ustawienia Godziny. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość.
- Naciśnij **MODE**, aby ustawić Minuty, sygnalizowane miganiem. Naciśnij **ST/STP**, aby zwiększyć wartość ustawienia Minuty. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość.
- Naciśnij **SET**, aby wyjść z trybu ustawienia Drugiej strefy czasowej (Dual Time Set).

Uwaga: Godziny będą przedstawione w tym samym formacie, co ustawienie czasu (w formacie czasu 12- lub 24-godzinnego).

ODLICZANIE CZASU

Użyj tej funkcji w przypadku zdarzeń lub zadań, które mają określony moment zakończenia.

- Naciskaj **MODE** do momentu pojawienia się komunikatu „TR”.
- Aby ustawić Odliczanie, naciśnij **SET**. Cyfra Godziny będzie migać.
- Naciśnij **ST/STP**, aby zwiększyć wartość ustawienia Godziny. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość.
- Naciśnij **MODE**, aby ustawić Minuty, syg-

nalizowane miganiem. Naciśnij **ST/STP**, aby zwiększyć wartość ustawienia Minuty. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość.

- Naciśnij **MODE**, aby ustawić Sekundy, sygnalizowane miganiem. Naciśnij **ST/STP**, aby zwiększyć wartość ustawienia Sekundy. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość.
- Naciśnij **SET**, aby wyjść z trybu ustawienia Odliczania Czasu (Countdown Timer Set).
- Aby użyć Odliczania Czasu, naciśnij **ST/STP**, aby rozpocząć odliczanie.
- Aby wstrzymać odliczanie w czasie odliczania czasu przez licznik, naciśnij **ST/STP**.
- Gdy licznik jest wstrzymany, naciśnij **ST/STP**, aby uruchomić go ponownie, albo naciśnij **INDIGLO**, aby zresetować licznik do oryginalnie ustawionej wartości.
- Gdy uruchomi się sygnał alarmu, naciśnij DOWOLNY przycisk, aby go wyciszyć, albo nastąpi jego automatyczne wyciszenie po około 10 sekundach.

STOPER

Użyj tej funkcji w celu pomiaru czasu wydarzeń.

- Naciskaj **MODE** do momentu pojawienia się komunikatu „ST”
- Naciśnij **ST/STP**, aby rozpocząć pomiar czasu.
- Naciśnij **INDIGLO** podczas pracy stopera, aby zapisać Międzyczas. Stoper będzie kontynuował pomiar czasu w tle.
- Naciśnij **INDIGLO**, aby odblokować wyświetlacz i pokazać bieżący przebieg czasu stopera.
- Naciśnij **INDIGLO**, aby zapisać kolejny Międzyczas.
- Naciśnij **ST/STP**, aby wstrzymać pomiar czasu.
- Naciśnij **ST/STP**, aby wznowić pomiar czasu, lub naciśnij **INDIGLO**, aby wyzerować Stoper.

Uwaga: Jeśli stoper został wstrzymany, gdy wyświetlacz pokazywał Międzyczas, pierwsze naciśnięcie **INDIGLO** wyświetli ostatni zarejestrowany czas, a drugie naciśnięcie przycisku spowoduje wyzerowanie Stopera.

OKR. 1 = 7.11	OKR. 2 = 7.50	OKR. 3 = 7.08	OKR. 4 = 7.30
MIEDZYZCAS 1 = 7.11			
	MIEDZYZCAS 2 = 15.01		
		MIEDZYZCAS 3 = 22.09	
			MIEDZYZCAS 4 = 29.39

NOCNE PODŚWIETLENIE INDIGLO®

Naciśnij przycisk **INDIGLO®**, aby podświetlić wyświetlacz zegarka na 2-3 sekundy. Technologia elektroluminescencyjna stosowana w nocnym podświetleniu INDIGLO® podświetla tarczę zegarka w nocy oraz w warunkach słabego oświetlenia.

KATEGORIE ODPORNOŚCI ZEGARKA TIMEX NA WODĘ

30 M = 3 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 3 atmosfer)

50 M = 5 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 3 atmosfer)

100 M = 10 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 3 atmosfer)

200 M = 20 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 3 atmosfer)

Nie należy wciskać przycisków pod wodą. Koronki muszą być wciśnięte/wkręcone. Nazwy kategorii (30M, 50M itd.) opracowano na podstawie pomiarów statycznych. W praktyce, na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne.

OSTRZEŻENIE: W CELU UTRZYMANIA WODOSZCZELNOŚCI, NIE NACISKAJ ŻADNYCH PRZYCISKÓW POD WODĄ.

1. Zegarek jest wodoodporny tak długo, jak długo soczewki, przyciski i obudowa pozostaje nienaruszona.
2. Zegarek nie jest zegarkiem dla nurków i nie powinien być używany do nurkowania.
3. Zegarek należy przepłukać czystą wodą po wystawieniu na działanie słonej wody.
4. Odporność na wstrząsy oznaczona jest na przedniej lub tylnej stronie zegarka. Zegarki zostały zaprojektowane tak, aby przeszły pomyślnie test ISO w zakresie odporności na wstrząsy. Należy jednak zachować ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia kryształu/soczewek

BATERIA

Timex zdecydowanie zaleca, aby wymiany baterii dokonywał autoryzowany serwis Timex. W razie potrzeby, podczas wymiany baterii należy nacisnąć przycisk resetowania. Typ baterii jest wskazany na tylnej części obudowy. Szacunkowa żywotność baterii opiera się na pewnych założeniach dotyczących użytkowania; żywotność baterii może się różnić w zależności od rzeczywistego zużycia.

NIE WRZUCAJ BATERII DO OGNIA. NIE ŁADUJ ICH PONOWNIE. PRZECHOWYWUJ LUŻNE BATERIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

©2018 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO i MARATHON stanowią zarejestrowane znaki towarowe Timex Group B.V. i jej spółek zależnych.